

## Servicekoder (indtastning afsluttes altid med √)

Komponentnummer kan oplyses af ipnordic support 89101010

*11*komponentnummer	Tilmeld til kønummer
**11*komponentnummer	Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer
**11*komponentnr.*mobilnr.	Afmeld mobil fra kønummer
*21* telefonnummer	Fast viderestilling - Til
**21	Fast viderestilling - Fra
*22* telefonnummer	Duokald – Til
**22	Duokald – Fra
*31*	Skjul nummer, hvis normalt vist
*33*	Vis nummer, hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnummer	Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valgmenu ...). F.eks. en besked, som kunderne skal høre, når de ringer ind på din kø, f.eks. komponentnummer 1500. Du taster: *55*1500 √
*56*komponentnummer	Indtal en besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnummer	Indtal en periodisk besked, som kunderne skal høre, mens de venter f.eks. i din kø
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning - Fra
*77	Forstyr ikke - Til
**77	Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77 √
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: " Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD,MM". Ophæv med **77 √
8*lokalnr.	Træk et ringende lokalnummer. Hvis fx lokalnr. 201 ringer, tast 8*201 √
118*telefonnummer	Tryk derefter på beskedtasten for at se navn og adresse på telefonnummer.

## Quick Start Guide IP-telefon snom<sup>D345</sup>




### Foretag et opkald (3 måder)

- Indtast telefonnummer, løft røret.
- Løft røret, indtast telefonnummer. \*)
- Headset: Indtast telefonnummer. \*)




### Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald (2 måder)

- Indtastning skal afsluttes med √.
- Indtast telefonnummer, løft røret.

### Modtag et opkald (3 måder)

- Løft røret.
- Tryk på  Speaker.
- Headset: Tryk på √.

### Omstilling af et opkald (2 måder)

- **Giv modtageren besked:**
  - a) Tryk på  hold tasten, indtast telefonnummer. \*)  
Træk samtalen tilbage: Tryk på den blinkende lampe.
  - b) Hvis modtageren accepterer:  
Tryk 2 gange på  omstil tasten.
- **"Blind" omstilling:**  
Tryk på  omstil tasten, indtast telefonnummer\*)  
og læg røret på.  
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)

## Overblik over snom D345 telefon

### Opkaldslampe

- Hurtigt blinkende: Indkommende opkald
- Fast lys: Optaget



- Forstyr ikke
- Telefonbog
- Indstillinger
- Omstil
- Hold

- Vis flere funktions-taster
- Optag samtale (kræver abonnement)
- Besked lampe

### Navigationstast til display

- ▲▼: Skift identitet for udgående kald
- ◀: Viser indgående kald
- ▶: Viser mistede kald (hvis programmeret)
- ✓: Viser udgående kald

### Annullér og OK taster

- ✕ Annullerer aktioner og input
- ✓ Bekræfter aktioner & input, gemmer

**Funktionstaster**, der kan programmeres

### Audio kontrol taster

- Justerer ringe volume af indkomne kald eller volume under opkaldet.
- Mikrofon on/off
- Højtaler on/off
- Headset on/off