

QUICK START GUIDE

Poly Savi 8200-serien




Oplad dit headset

Placer headsettet i opladningsenheden. Opladningsindikatoren blinker grønt, når headsettet oplades, og lyser konstant, når headsettet er fuldt opladet. Oplad i mindst 20 min inden headsettet tages i brug første gang. En fuld opladning tager cirka 90 minutter.

Efter opladning skal headsettet tændes igen.

Tilslutning


Poly Savi 8200-serien kan tilsluttes en mobil via Bluetooth. Ved en fastnetforbindelse skal basen til headsettet tilsluttes en Snom telefon via en EHS-adapter ved hjælp af de viste produkter + medfølgende ledninger:




Poly base



EHS-adapter



Snom bordtelefon




B

A



Snom
D3xx og
8xx

C



B

D



Snom
D7xx og
7xx

Ledning A, B og D følger med Snom EHS-adapter.
Ledning C følger med Poly headset.

Opkald med fastnettelefon

- Mens du har headsettet på; Tryk kort på basens fastnetknop
- Hvis du ikke hører en klartone, skal du åbne sidepanelet og justere konfigurationsknappen (A-G), indtil du kan høre klartonen. Standardindstillingen "A" fungerer på de fleste telefoner.
- Foretag testopkald fra fastnettelefonen.
- Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets opkaldsknap.

Opkald med mobiltelefon

- Hold knappen Bluetooth-parring nede i 4 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker grønt og blåt. Basen forbliver i denne tilstand i 10 minutter. Hvis den slukkes, skal du gentage dette step.
- Imens basens LED-indikator blinker, aktivér Bluetooth på din mobil og vælg "PLT Savi" på listen over fundne enheder.
- Hvis mobiltelefonen beder om en adgangskode er den "0000".
- Når basen har en aktiv bluetooth-forbindelse til mobiltelefonen, skifter LED-indikatoren til et konstant lys.
- Imens du har headsettet på; Tryk kort på basens mobilknop
- Foretag testopkald fra mobiltelefonen.
- Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets opkaldsknap.

ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet med høj volumen i længere tid ad gangen, da det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat lydstyrke.

